Juva 007

Manual de Operación y Servicio

Este manual está diseñado para guiarlo en el uso de la Nebulizadora Juva 007, para utilizar de manera segura el equipo siga atentamente las instrucciones

Advertencia
El uso inapropiado de este equipo puede causar lesiones graves, el fabricante y sus distribuidores no serán responsables

Precauciones de Seguridad

Rociar pesticidas altamente tóxicos o pesticidas sin diluir está prohibido y puede causar daños a la salud. Debe asegurarse de seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante del producto que vaya a aplicar

Por seguridad, para evitar accidentes no agregue combustibles, fluidos de alta volatilidad como alcohol, benceno y acetona. No utilizar líquidos altamente corrosivos como sosa cáustica, ácido clorhídrico, etc.

No opere el equipo con las manos mojadas, mantenga el cuerpo completamente seco y no moje el equipo.

Equipo de Seguridad

Use gorro protector, lentes protectores a prueba de niebla, mascarilla, guantes largos, traje protector contra químicos y botas de seguridad, así como otros artículos que indique el fabricante del producto que va a aplicar.

Uso del Equipo

El equipo solo puede ser utilizado por personas capacitadas, se debe mantener alejado de niños y no debe utilizarse por personas bajo el efecto de alcohol o sustancias estimulantes

Proceso de Uso

1. Conecte el equipo a la corriente eléctrica (asegúrese que la línea eléctrica está aterrizada)

2. Mueva el interrupto a "ON" o "Encendido", y ajuste la perilla para regular el flujo de salida

3. Al aplicar mantenga una distancia de por lo menos 1 metro entre la boquilla de salida y el área deseada

4. Cuando termine a aplicación, eleve la boquilla a una altura superior al tanque, mueva el interruptor a "OFF" o "Apagado" y mantenga la manguera elevada por 3 segundos, el objetivo es que el líquido sobrante en la manguera regrese al tanque para evitar derrame. Por último cierre la perilla de salida

   Nota: Es normal que la salida de flujo a alta velocidad produzca calor en la manguera

Precauciones

Verificar que la conexión electríca sea de 110 V

No estire el cable eléctrico y evite objetos afilados que lo puedan dañar

Evite doblar, apretar o golpear la manguera

Evite apagar y encender el equipo rápidamente de forma sucesiva

Si nota ruido u olor anormal apague el equipo y desconectelo

Durante el uso evite pasar por áreas donde haya hecho aplicaciones recientemente para evitar que la nebulización penetre el motor eléctrico

El equipo debe permanecer seco, evite mojarlo

No derribe ni voltee la máquina cuando el tanque tenga líquido, especialmente durante el transporte

Cuando termine el trabajo lave el tanque con agua limpia y detergente suave

Almacene el equipo en un ambiente fresco y seco

Para evitar la corrosión del equipo durante el temporal de lluvias o en ambientes húmedos, encienda el equipo por lo menos una vez por semana durante 10 minutos

Solo un profesional certificado puede desmontar el equipo o intentar reparaciones, pongase en contacto con servicio al cliente si necesita ayuda

Solución de Problemas

Problema	Razón	Posibles Soluciones
El equipo no enciende	1. Enchufe suelto, contacto o núcleo de cobre de la línea eléctrica fracturado. 2. Problema con el interruptor. 3. Problema con el motor 4. Escobilla de carbón del motor oxidada, atascada o gastada.	1. Revise que esté conectado al enchufe y que el cable esté en buenas condiciones. 2. Revise o reemplace el interruptor. 3. Revise y repare el motor. 4. Revise y reemplace el motor
El equipo está encendido pero no rocía.	1. Manguera de solución o válvula tapada. 2. Alguna manguera está doblada o plegada 3. La manguera está desconectada o caída. 4. Entrada de aire bloqueada	1. limpie, destape o reemplace la manguera de solución. 2. Revise que no esté plegada o doblada alguna manguera. 3. Conecte la manguera y encienda el equipo. 4. Limpie la entrada de aire.
Rociado intermitente o poco volumen	Manguera tapada, doblada, rota o suelta.	limpie, desdoble, reemplace o conecte la manguera.
Sonido anormal	1. Entrada de aire bloqueada 2. Motor dañado	1. Limpie la entrara de aire 2. Reemplace el motor
La boquilla gotea	1. La válvula ajustable está abierta completamente 2. Entrada de aire bloqueada	1. Cierre un poco la válvula ajustable. 2. Limpie la entrada de aire.
Rociado demasiado caliente	1. Se ha usado continuamente el equipo durante demasiado tiempo 2. Desajuste entre la energía eléctrica y el voltaje 3. Entrada o salida de aire bloqueada 4. Motor con abrasion	1. Apague el equipo y déjelo reposar. 2. Utilice el voltaje correcto 3. Limpie y destape 4. Reemplace el motor.

Perilla de Flujo
Llenado del Tanque
JUVA 007
www.grupojuva.com
grupojuva.com
Cable Eléctrico

Servicio

Si tiene dudas o requiere ayuda para el uso de nuestros equipos, por favor póngase en contacto con nosotros y descríbanos cual es su problema, puede enviarnos fotos o videos para ilustrar la situación.

En caso que requiera dar mantenimiento o realizar una reparación a su equipo, nosotros contamos con taller para dar servicio a nuestros clientes.

Contacto

33 1137 9326
servicio@grupojuva.com
ventas@grupojuva.com
www.grupojuva.com

Juva 007

Manual de Operación y Servicio

Contacto

33 1137 9326
servicio@grupojuva.com
ventas@grupojuva.com
www.grupojuva.com